



Eine Anleitung, mit der es nach Plan läuft.

Bei der Montage können Sie es sich ganz leicht machen. Die folgende Anleitung hilft Ihnen Schritt für Schritt bei der Installation der Duschtrennung. Einfach den Bildern folgen und alles Weitere geht dann wunderbar einfach von der Hand.

HÜPPE Aura elegance Montageanleitung Schwingtür mit Festsegment und Seitenwand



1 Vor der Montage der Duschabtrennung wird ein 15 mm tiefer Rücksprung auf dem Wannrand aufgezeichnet.



2 Die Bohrlöcher für die Schrauben der Wandleiste werden angezeichnet, indem die Wandleiste passgenau an die Markierung des Rücksprungs angelegt wird.



3 Nach Montage der Wandleiste und des Schwallschutzes wird das feste Segment eingesetzt.



4 Eine Klemmleiste fixiert das Segment in der Wandleiste. Um den Ausgleich von Maßtoleranzen zu ermöglichen, wird sie zunächst nur an der Ober- und Unterseite eingebracht.



5 Eine mitgelieferte Schablone erleichtert das Anzeichnen der Bohrlöcher für den Stabilitätsbügel.



6 Der Stabilitätsbügel wird an der Wand verschraubt und mit einer Halterung auf das Segment gesteckt.



7 Anschließend Türsegment einhängen und mit Madenschraube sichern.



8 Jetzt nur noch abdichten ... FERTIG!