



## **Eine Anleitung, mit der es nach Plan läuft.**

Bei der Montage können Sie es sich ganz leicht machen. Die folgende Anleitung hilft Ihnen Schritt für Schritt bei der Installation der Duschwanne. Einfach den Bildern folgen und alles Weitere geht dann wunderbar einfach von der Hand.

# HÜPPE EasyStep Duschwannen

## Montageanleitung

### bodengleiche Montage auf Estrich (ohne Fußgestell)



**1** Bodenaussparung für Duschwanne und Ablaufgarnitur ist bereits vorhanden. Maße überprüfen. Position der Ablaufgarnitur anzeichnen.



**2** Ablaufgarnitur an die Abwasserleitung anschließen.



**3** Vor der Montage der Duschwanne Prüfung, ob die Aussparung im Boden waagrecht ist. Toleranzen mit Ausgleichsplättchen ausgleichen (im Lieferumfang enthalten).



**4** Dämmmatte in die Bodenaussparung verlegen und im Abflussbereich ausschneiden. Die Dämmmatte bietet Schutz gegen Schallübertragung und Durchfeuchtung.



**5** Wannenträger mit einem Schallschutzband abkleben. Dadurch wird die Geräuschübertragung an angrenzende Räume verhindert.



**6** Anschließend erfolgt die Montage der Duschwanne in die vorgefertigte Bodenaussparung.



**7** Waagerechten Einbau überprüfen. Wasserwaage mittig über die gesamte Wannbreite legen. Messpunkt oberhalb des Abflusses.



**8** Ablaufgarnitur fest mit der Duschwanne verschrauben.



**9** Danach den mitgelieferten Geruchsverschluss (Überlauftopf) und Ablaufdeckel einsetzen.



**10** Nachdem die Bodenfliesen gelegt sind die Wannenträger mit einem Tuch und Spiritus staub- und fettfrei reinigen.



**11** Fugen abdichten. Überschüssiges Silikon mit einem Silikonspachtel entfernen.



**12** ... FERTIG!