



Eine Anleitung, mit der es nach Plan läuft.

Bei der Montage können Sie es sich ganz leicht machen. Die folgende Anleitung hilft Ihnen Schritt für Schritt bei der Installation der Duschtrennung. Einfach den Bildern folgen und alles Weitere geht dann wunderbar einfach von der Hand.

HÜPPE 501 Design pure Montageanleitung für alle Schwingtürmodelle mit festen Segmenten



1 501 Design pure Produkte werden sicher in einem stabilen Umkarton mit großzügigen Styroporsicherungen angeliefert.



2 Vor der Montage der Duschtrennung wird ein 10 mm tiefer Rücksprung auf dem Wannenrand angezeichnet.



3 Die Bohrlöcher für die Schrauben der Wandleiste werden angezeichnet, indem die Wandleiste passgenau an die Markierung des Rücksprungs angelegt wird.



4 Nach Montage der Wandleiste wird das feste Segment eingesetzt.



5 Eine Klemmleiste fixiert das Glassegment zuverlässig in der Wandleiste.



6 Für die Befestigung des Türsegments wird das obere Lager aufgeschraubt und die Tür eingehängt.



7 Der justierbare Hebe-Senk-Mechanismus garantiert die präzise Ausrichtung der Türen in jeder Situation.



8 Mit dem mitgelieferten Sechskant-Schlüssel wird der Hebe-Senk-Mechanismus fixiert.



9 Das Aufklippen der Blenden sorgt für einen sauberen optischen Abschluss.



10 Die mitgelieferte Schablone erleichtert das Anzeichnen der Bohrlöcher für den Stabilitätsbügel.

11 Der Stabilitätsbügel wird an der Wand verschraubt und mit einer Halterung auf das Segment gesteckt.



12 Anschließend werden die Abdeckkappen an allen vertikalen Profilen aufgesetzt.

13 Jetzt nur noch Abdichten und ...



14 ... FERTIG!