



Eine Anleitung, mit der es nach Plan läuft.

Bei der Montage können Sie es sich ganz leicht machen. Die folgende Anleitung hilft Ihnen Schritt für Schritt bei der Installation der Duschtrennung. Einfach den Bildern folgen und alles Weitere geht dann wunderbar einfach von der Hand.

HÜPPE Refresh pure für alle Schwingtürmodelle mit festen Segmenten



1 Übersichtlich und sicher verpackt werden die HÜPPE Duschabtrennungen angeliefert. Eine leichte Entnahme der Gläser und Profile ist somit möglich.



2 Nach der Wannenmontage werden die Wandprofile 15 mm vom Wannenrand lotrecht an der Wand montiert.



3 Anschließend wird das Bodenprofil 19 mm vom Wannenrand und in einem gleichen Abstand zu den Wandprofilen auf der Wanne befestigt.



4 Das feste Glassegment wird in die Wandleiste und die untere Glasaufnahme gesteckt, lotrecht ausgerichtet und mit der Klemmleiste entsprechend fixiert.



5 Wichtig: Nach dem Einsetzen der Schwingtüren erfolgt die genaue Einstellung der festen Segmente, daher der Klemmleiste nicht über die ganze Länge einsetzen.



6 Wandkonsole mit Verstelleinheit und Lagerrohr sind vormontiert. Nur noch das Anschrauben der Halter für das feste Glassegment am Lagerrohr ist vorzunehmen.



7 Mühelos lässt sich die Wandkonsole montieren. Mit Hilfe der Fixierungspunkte wird diese auf die Wandleiste gesteckt. Die Wandkonsole kann sofort angeschraubt werden.



8 Schwingtüren werden in die entsprechenden Scharnierhalter im Lagerrohr ...



9 ... und Bodenprofil gesteckt.



10 Mit einer neuartigen Lagerrohrkappe wird das Scharnier mittels eines Klickverschlusses fixiert. Die Türen können links und rechts montiert werden.



11 Anbringen der Kunststoffprofile und anschließende Einstellung des festen Segmentes und der Schwingtüren.



12 Jetzt nur noch abdichten - Fertig!